

ПОРЯДОК СБОРКИ КРОВАТИ АЛИСА С ВЫКАТНЫМИ ЯЩИКАМИ

НЕГА

СБОРКА КОРПУСА КРОВАТИ	
1	Прикрепить к спинкам боковым (левая дет.1 и правая (зеркально) дет. 2) уголки (дет.16 и дет. 18) при помощи винтов 6x35
2	К спинкам боковым (дет.1 и 2) прикрепить ножки (дет. 14) и колесо (дет.10) винтами М6х35
3	К спинке задней (дет.3) прикрепить уголок (дет.18) винтами М6х35
4	К стенке средней (перегородке, дет.13) прикрутить ножки (дет.17) при помощи саморезов 3,5x16
5	5)К стенке средней (дет.13) прикрутить колеса (дет.10) при помощи болтов, шайб и гаек М6х30
6	Прикрепить уголок (дет.16) к спинкам боковым (дет.1 и 2) при помощи винтов М6х20
7	<b>Прикрепить угол высокий (дет.18) к стенке средней (дет.13) при помощи винтов М6х30, шайб и гаек</b>
8	<b>Прикрепить стенку среднюю (дет. 13) к спинке задней (дет.3) при помощи винтов М6х35</b>
9	Соединить спинки боковые (дет.1 и 2) со спинкой задней (дет.3) при помощи винтов 6x35
10	<b>Вложить и прикрепить ложе (дет.19) к боковым и задней спинкам (дет.1, 2 и 3) при помощи винтов М8х60, а спинку переднюю (дет.4) прикрепить к ложу (дет.19) при помощи винтов М8х50!</b>
11	Прикрепить уголки ,5 шт, (дет.16) к спинке передней (дет.4) при помощи винтов М6х20!
СБОРКА ЯЩИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	
1	К стенкам боковым ящиков (дет.12) прикрепить колеса (дет.10) с помощью гайки Эриксона и винтов М6х10
2	К дну ящика (дет.9) снизу скраю прикрепить колеса при помощи саморезов 3.5x16, отступая от края по 30 мм примерно
3	Собрать стенки боковые, заднюю и фронтальные ящика (дет.8, 12 и 7) при помощи конфирматов (дет.к)
4	Собранную конструкцию прикрепить с помощью конфирматов (дет. К) к дну ящика (дет.9)
5	При помощи винтов М6х35 прикрепить фасад ящика (дет.6) к фронтальной стенке ящика (дет.7)

## Инструкция по сборке кровати Алиса с выкатными ящиками

№	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ШТ.
1	Спинка боковая (Алиса) . 092x80. Ящк. лв 1	1
2	Спинка боковая (Алиса) . 092x80. Ящк. пр (зрк) 1	1
3	Спинка задняя (Алиса.) . 202. Ящ 1	1
4	Спинка передняя (Алиса) . 202. Ящ-2 1	1
5	Фасад ящика (Алиса) . 202. Ящ-2. лв 1	1
6	Фасад ящика (Алиса) . 202. Ящ-2. пр 1	1
7	Стенка фронтальная ящика 093 (202) 1	2
8	Стенка задняя ящика	2
9	Дно ящика 093x77 (202) 1	2
10	Колесная опора 497м (h42) . СимЗМФ 8	8
11	Опора колесная 305 (h51,5) - 4	8
12	Стенка боковая ящика 77 2	4
13	Стенка средняя (перегородка) 092. ОпГ5 1	1
14	Опора Г-креп. 24112710 . 46xd51xh3 4 (нога)	4
15	нет	
16	Угол низкий . овл отв. s2 7	7
17	Опора регулируемая П обр . h22 2	2
18	Угол высокий . s2. 2_2. ов_отв 3	3
19	Ортопедическое основание 24 ламелей 28 латодержателей	1
Метизы и фурнитура		
a	Винт М6х10 мебельный с плоской головкой	8
b	Винт М6х20 DIN 7985 головка полусфера	5
c	Винт М6х30 DIN 7985 головка полусфера	6
d	Винт М6х35 мебельный с плоской головкой	35
e	Винт М8х50 DIN 7985 головка полусфера	4
f	Винт М6х35 мебельный с плоской головкой	10
g	Винт М8х60 DIN 7985 головка полусфера	8
h	Гайка М6 шестигранная	6
i	Гайка Эриксона М6	8
j	Заглушка конфирмат	48
k	Конфирмат Т7/50 шестигранник	48
l	Шайба D 6	6
m	Шуруп 3,5*16 потайной	32

